



Corte a placa do mostrador por fora, em torno da borda externa. Depois de cortar as peças do gnômon, cole as abas dos suportes laterais na placa do mostrador, usando a "ORIGEM" como uma guia. Se estiver usando um cartão, coloque o gnômon entre os suportes laterais, para obter o espaçamento correto. **NÃO** cole o gnômon.

