




Suporte das placas do mostrador Leste e Oeste




Recorte todas as peças com cuidado e cole-as numa placa de isopor de 1/2", exceto os quatro pequenos retângulos.

Escalas de Latitude



Guias de arame Leste e Oeste. Alinhe as bordas com o topo da placa do mostrador.



Cole as escalas de latitude para as guias de arame Leste e Oeste, usando as marcas de graus como guias.




Suporte das placas do mostrador Norte e Sul



Marcadores de centro Norte e Sul

Cole os marcadores de centro Norte e Sul no topo das guias de arame Norte e Sul.

Guias de arame Norte e Sul. Alinhe as bordas com o topo da placa do mostrador.



A placa do mostrador está conectada ao topo dos seus quatro suportes. Cole os quatro fios guias para os suportes laterais, usando as NOVAS marcas como guias.