


Corte a placa do mostrador por fora, em torno da borda externa. Depois de cortar as peças do gnômon, cole as abas dos suportes laterais na placa do mostrador, usando a marca "ORIGEM" como uma guia.

Se estiver usando um cartão, coloque o gnômon entre os suportes laterais, para obter o espaçamento correto. **NÃO** cole o gnômon.



The Sundial Primer

Relógio de sol
Horizontal Universal


Hemisfério

Sul


Cole a aba aqui
Cole a aba aqui

ORIGEM
ORIGEM

NORTE



Corte as 3 partes do gnômon por fora, em torno da borda externa. A aba tem duas linhas na base. Corte ao longo da linha superior quando usar um cartão, para permitir uma certa espessura do papel. Dobre ao longo da linha da aba.



Veja instruções para o gnômon anterior.

ORIGEM

Faixa de Latitude: 45° a 65°

ORIGEM

65
60
55
50

Use este gnômon para latitudes entre 45° e 65°. O gnômon desliza entre os dois apoios laterais e deve ser colocado na latitude desejada. Fixe-o no lugar com um clipe de papel.

ORIGEM

60
50
40